

SE5000-8 RG UUED FUNKTSIOONID

- Lähte - ja lõppriigi meeldetuletus
- Piiriületuse assisteerimine
- Automaatne asukohamaa aja korrigeerimine (ALTA)
- Juhi aja kuva (DTD)

Palun vaadake juhi või ettevõtte juhendist lisainformatsiooni.


ALGUS- JA LÕPPRIIGI MEELDETULETUS

Lähte - ja lõppriigi meeldetuletus on mõeldud juhile meeldetuletuseks sisestada reisi algus- või lõppriik, kui juhikaart on jäetud meerikusse päevase puhkuse ajaks.

Start


Kui juhikaart on sisestatud meerikusse ja on olnud režiimis "puhkus" 180 minutit või rohkem, palutakse juhil süüte sissekeeramisel sisestada algusriik. Kinnitamiseks

vajutage OK ja seejärel sisestage riik süüte sisselülitamisel kinnitage, et soovite sisestada lähteriigi ning siis sisestage riigi nimetus.




Uue tööperioodi algus

OK



Vali riik

OK




Muutused salvestatud

SE5000-8 RG-l on display tekst punases kastis alati ingliskeelne.

Lõpp


Aktiveeritud puhkerežiimi korral peale süüte väljalülitamist palutakse Teil sisestada sihthariik,

samasugune ettepanek tuleb ka juhul kui väljalülitatud süüte korral aktiveerite puhkerežiimi.




Lõpetage tööperiood

OK



Valige riik

OK



Salvetage muudatused


SE5000-8 RG-l on display tekst punases kastis alati ingliskeelne.

Seaded/Valikud

Standartseadistuses kuvatakse asukohamaa päring 30 sekundit või seni kuni juht selle kinnitab või tagasi lükkab. Funktsiooni seadeid saab muuta firma- või töökoja kaardiga.

Valikud on järgmised:

- OFF (Meeldetuletus välja lülitatud)
- ON (Meeldetuletus sisse lülitatud kuni valikuni)
- 30 s (kuvatakse 30 s jooksul kuni valikuni)
- 2 min (kuvatakse 2 min jooksul kuni valikuni)



SE5000-8 RG-I on display tekst punases kastis alati ingliskeelne.

ABI PIIRIÜLETAMISEL

120 sekundit peale piiri ületamist aktiveerub GNSS andmete põhjal meerikus asukohamaa vahetuse funktsioon.

Esimese puhkepeatuse korral pakub meerik uue asukohamaa ning juht peab selle kinnitama

Kui juht ei kinnita esimesel peatusel jõudmist uude asukohamaasse siis pakub meerik seda igal peatusel kuni see on kinnitatud vastavalt EU määrusele 02.02.2022



KOHALIKU KELLAJA AUTOMAATNE SEADISTAMINE (ALTA)

SE5000-8RG on täiendatud võimalusega valida automaatselt asukohamaa kohalik kellaeg.

Menüüs on juhil kolm võimalikku valikut, mille hulgas ka kohaliku kellaaja valik.

- OFF - Ajavaliku automaatne funktsioon väljalülitatud.
- DST - Ativeeritud suve ja talveajale üleminek. SE5000 standartseadistus.
- ALTA- Aktiveeritud vastavas ajavööndis kohalikule ajale ning suve- ja talveajale üleminek



SE5000-8 RG-I on display tekst punases kastis alati ingliskeelne.

JUHI TÖÖ-JA PUHKEAJA KUVA (DTD)

Juhi abistamiseks on võimalik kuvada töö- ja puhkeaja arvestus "juhi displeile" DTD juhuks kui see ei lange täpselt kokku tavapärasega.

Juhi displei kuvamiseks liiguge menüüs nooltega kuni kuvatakse DTD display ning hoidge all OK nuppu seni kuni ilmuvad näidud

Funktsiooni väljalülitamiseks liiguge menüüs nooltega kuni kuvatakse DTD display ning hoidge all OK nuppu seni kuni ilmub displeile -- h -- numbrite asemel.

Vasakul pool asuv taimer arvestab peale aktiveerimist 4 tunni ning 30 min pikkust sõiduaega või 45 min pikkust puhkeajaga või 30 min puhkeajaga kui varem on olnud 15 min puhkeajaga.

Parempoolne taimer arvestab 00h00 kuni 99h59.

